Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powerbanków oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

1. Ryzyko przegrzania i pożaru:
* Nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas ładowania.
* Nie umieszczaj powerbanku w pobliżu materiałów łatwopalnych podczas ładowania.
* Unikaj wystawiania powerbanku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
2. Ryzyko uszkodzenia baterii:
* Nie narażaj powerbanku na uderzenia, upadki lub inne uszkodzenia mechaniczne.
* Nie używaj powerbanku, jeśli obudowa jest uszkodzona lub bateria wykazuje oznaki spuchnięcia.
3. Ryzyko porażenia prądem:
* Używaj wyłącznie kabli i ładowarek zgodnych ze specyfikacją powerbanku.
* Nie używaj powerbanku w wilgotnych lub mokrych warunkach.
* Nie próbuj samodzielnie naprawiać powerbanku.
4. Ochrona przed dziećmi:
* Przechowuj powerbank poza zasięgiem dzieci.
* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę powerbankiem lub jego akcesoriami.
5. Utylizacja:
* Zużyty powerbank utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu baterii.
* Nie wrzucaj powerbanku do ogólnych śmieci.
6. Podczas ładowania
* ładuj powerbank na powierzchniach trudno zapalnych.
* nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Ostrzeżenie dotyczące kontaktu z wodą
* chroń urządzenie przed kontaktem z wodą.